XT8000s (公,英制)轉換:

*同時按住【STOP 與 COODDOWN】鍵約為 3 秒,進入檢測工程模式。

1. 米字型視窗顯示版次。



2. 再按下【ENTER】跳至顯示公英制，以【SPEED ＋、－】更換公,英制。



3. 再按下【ENTER】，米字型視窗顯示使用總里程數;或當儀錶示窗出現”SPRRY OIL”字樣時;先按【STOP】同時按【ENTER】可清除總里程數，總里程數顯示 0;也可消除”SPRRY OIL”字樣。





4. 再按下【ENTER】，米字型視窗顯示總累計使用時間。



5. 再按下【ENTER】，自動跳出測試工程模式，進入待機狀態。



6. 無須拔除安全 KEY 狀態下即可操作。

7. 在馬達運轉中，同按【ENTER】+【COODDOWN】約為 3 秒，在 PULSE 視窗會顯示頻率值。



8.按【STOP】鍵,即可離開工程模式,回到待機狀態.


PRESS ENTER
TIME
CALORIES
DISTANCE
PULSE
ELEVATION
SPEED
SAFETY KEY
COOL DOWN
START
ENTER