XT8000D

[*註:無須拔除安全 KEY 狀態下即可操作。]

一.工程模式

1.按住 STOP 鍵+SPEED▲鍵 3 秒，進入工程模式。



2.顯示儀錶程式版本『PANEL VER x.xx』，按 ENTER 鍵確認。



3.顯示驅動器程式版本『MCB VER xxxx』，按 ENTER 鍵確認。



4.設定公英制，文字引導『SET UNIT = MILE/KM』，以【SPEED ＋、－】更換公英制；按 ENTER 鍵確認。



5 顯示累計時數『TIME= xxxx』，按 ENTER 鍵確認。



6.顯示累計里程『DISTANCE= xxxx』，按 ENTER 鍵…退出。

